



## Scharf-Schaltung

### Scharf-Schaltung mit Benutzercode

- 1 Benutzer-Code eingeben
- 2 -Taste drücken
- 3 Bei Erfolg ertönt ein langer Signalton
- 4 -Taste drücken
- 5 Sollte der Versuch fehlerhaft sein, blinkt die Fehler-LED und es ertönen 3 Signaltöne.

5 Mögliche Fehler:  
falscher Benutzercode, Fehler in der Zentrale (Sabotage, niedriger Batteriestand, ..)

### Scharf-Schaltung mit Tag

- 1 -Taste drücken
- 2 Tag an den Erfassungsbereich halten
- 3 Bei Erfolg ertönt ein langer Signalton
- 4 Sollte der Versuch fehlerhaft sein, blinkt die Fehler-LED und es ertönen 3 Signaltöne.
- 5 Mögliche Fehler:  
falscher oder nicht eingelernter Tag, Fehler in der Zentrale (Sabotage, niedriger Batteriestand, ..)

### Scharf-Schaltung ohne Benutzercode/ Tag\*

- 1 -Taste drücken
- 2 Bei Erfolg ertönt ein langer Signalton
- 3 Sollte der Versuch fehlerhaft sein, blinkt die Fehler-LED und es ertönen 3 Signaltöne.
- 4 Mögliche Fehler:  
Fehler in der Zentrale (Sabotage, niedriger Batteriestand, ..)



## Anwesend-Schaltung

### Anwesend-Schaltung mit Benutzercode

- 1 Benutzer-Code eingeben
- 2 -Taste drücken
- 3 Bei Erfolg ertönt ein langer Signalton
- 4 -Taste drücken
- 5 Sollte der Versuch fehlerhaft sein, blinkt die Fehler-LED und es ertönen 3 Signaltöne.

5 Mögliche Fehler:  
falscher Benutzercode, Fehler in der Zentrale (Sabotage, niedriger Batteriestand, ..)

### Anwesend-Schaltung mit Tag

- 1 -Taste drücken
- 2 Tag an den Erfassungsbereich halten
- 3 Bei Erfolg ertönt ein langer Signalton
- 4 Sollte der Versuch fehlerhaft sein, blinkt die Fehler-LED und es ertönen 3 Signaltöne.
- 5 Mögliche Fehler:  
falscher oder nicht eingelernter Tag, Fehler in der Zentrale (Sabotage, niedriger Batteriestand, ..)

### Anwesend-Schaltung ohne Benutzercode/ Tag\*

- 1 -Taste drücken
- 2 Bei Erfolg ertönt ein langer Signalton
- 3 Sollte der Versuch fehlerhaft sein, blinkt die Fehler-LED und es ertönen 3 Signaltöne.
- 4 Mögliche Fehler:  
falscher oder nicht eingelernter Tag, Fehler in der Zentrale (Sabotage, niedriger Batteriestand, ..)



## Unschärf-Schaltung

### Unschärf-Schaltung mit Benutzercode

- 1 Benutzer-Code eingeben
- 2 -Taste drücken
- 3 Bei Erfolg ertönen zwei kurze Signaltöne
- 4 Sollte der Versuch fehlerhaft sein, blinkt die Fehler-LED und es ertönen 3 kurze Signaltöne.
- 5 Mögliche Fehler:  
falscher Benutzercode

Lösung: Schritt 1 und 2 wiederholen

### Unschärf-Schaltung mit Tag

- 1 -Taste drücken
- 2 Tag an den Erfassungsbereich halten
- 3 Bei Erfolg ertönen zwei kurze Signaltöne
- 4 Sollte der Versuch fehlerhaft sein, blinkt die Fehler-LED und es ertönen 3 kurze Signaltöne.
- 5 Mögliche Fehler:  
falscher oder nicht eingelernter Tag


Lösung: Schritt 1 und 2 wiederholen

\*Diese Funktion muss vom Errichter aktiviert werden. Mann kann sich zwischen Scharf/Anwesend-Schaltung mit Benutzercode/Tag oder ohne Benutzercode/Tag entscheiden.



## Modus des Systems abfragen



1 Drücken Sie die  -Taste um den Modus des Systems zu erkennen. Symbol blinkt einmal auf.



### Scharf-Schaltung

Symbol – Blinkt wenn die Zentrale scharf geschaltet ist.



### Anwesend-Schaltung

Symbol – Blinkt wenn die Zentrale anwesend geschaltet ist.



### Unscharf-Schaltung

Symbol – Blinkt wenn die Zentrale unscharf geschaltet ist.