


<ul style="list-style-type: none"> • Inbetriebnahme des vor-registrierten Systems • APP Installation • Smart-Konfiguration zusätzlicher Komponenten 	
Anleitung zu : NCSEMC*FUNKSIR	NCCC* Serie

Ihr Setartikel **NCSEMC*FUNKSIR** besteht aus :


1 x	NCSIMC*BX15	- Funksirene
1 x	NCCCMC*ESGW	- Command-Center
1 x	NCZMC*DIO50	- Interface

**Alle Teile sind vorkonfiguriert
und können ohne weitere Einstellungen in Betrieb genommen werden !**

Alternativ können natürlich, bei Bedarf, individuelle Einstellungen an den einzelnen Komponenten gewählt werden. Beachten Sie hierzu die Anleitungen des jeweiligen Artikels. Zu Inbetriebnahme der Sirene nach erfolgter Montage Batterieschalter einschalten und ggf. Alarmdauer bzw. Aktivierung Lichtsignal konfigurieren (siehe P.3 / P.4 / P.16 aus Manual NCSIMC*BX15). Erweiterungen bzw. Ergänzungen sowie die Nutzung der APP erfordern die vorangehende Personalisierung des Systems.

1. Personalisieren des Systems


- Vorbereitung : Das ControlCenter ist mit dem Internet verbunden und mit Spannung versorgt.
- Öffnen Sie auf einem Rechner mit Internet-Zugang einen Browser und wählen Sie : **admin.ssamcontrol.com**
- Führen Sie die Anmeldung durch: Passwort und Benutzername entsprechen der MAC Adresse des ControlCenters (siehe Aufkleber am Gerät)
- >>TIPP>> MAC Adresse ausschließlich in Großbuchstaben



- Wählen Sie „Verbinden“

2. Passwort für den Hauptbenutzer ändern:

- Im Bildschirm wird der Hauptbenutzer angezeigt.
- Konto auswählen und Symbol „bearbeiten“ wählen.
- Wählen Sie „Passwort ändern“ und geben Sie die gewünschten Daten ein.
- Änderungen mit „SENDEN“ abschließen und speichern.



3. Mailadresse und Sprache ändern:


- Wählen Sie das Symbol „bearbeiten“ neben Konto.
- Geben Sie die gewünschte Mailadresse ein bzw. wählen Sie die gewünschte Spracheinstellung.
- Änderungen mit „SENDEN“ abschließen und speichern.




Sie haben Ihr System nun personalisiert !

Alle folgenden Konfigurationen werden nun mit den von Ihnen gewählten, individuellen Zugangsdaten vorgenommen. Melden Sie sich mit den von Ihnen gewählten Daten am System an.

4. Konfiguration der Applikation (Handy APP):

-  Laden Sie die aktuelle Version der Applikation „SSAMControl“ aus Ihrem App Store bzw. Play Store auf Ihr Handy und führen Sie die Installation durch.
- Öffnen Sie die APP, Sie finden die gleiche Anmeldemaske wie zuvor auf Ihrem PC und können sich mit den gleichen Anmeldedaten einloggen.







FERTIG – ihre APP ist installiert

5. Zusätzliche Benutzer anlegen:

Um eine übersichtliche Administration zu ermöglichen, ist es von Vorteil, für jeden Zugriff (User) einen eigenen Account zu erstellen.

- Melden Sie sich unter „admin.ssamcontrol.com“ mit Ihrem individuellen Zugangsdaten an.
- Drop-Down Menü aufklappen und Konto wählen
- Auswahl : Konto bearbeiten
- Neuen Benutzer durch Auswahl „+“ hinzufügen, Benutzerdaten eingeben
- bzw. weitere Benutzerdaten mit Auswahl „Info“ eingeben
- Änderungen mit „SENDEN“ abschließen und speichern.
- >> TIPP >> Legen Sie für jedes Gerät, dass via APP zugreift, einen User an.




Nr.	Benutzername	E-Mail	Passwort	Info
2	ssam201801_2	video@ssam.com		
3	ssam201801_8	video@ssam.com		
4	ssam201801_3	video@ssam.com		

6. Weitere Komponenten (z.B.: Interface NCZXMC*DIO50) hinzufügen:

Melden Sie sich an „admin.ssamcontrol.com“ mit Ihrem individuellen Zugangsdaten an.

- Auswahl > Einstellungen / Passwort = 7982
- Hinzufügen / Einlernmodus (+) anklicken
Interface Abdeckung öffnen und Isolierlasche bei Batterie entfernen, Abdeckung schließen,
- Drücken und halten Sie die Einlertaste (1)
- Bis LED (1) nach ca. 3 Sekunden einmal blinkt.
- Taste loslassen, auf Verbindung warten
- Im Browser Suchfenster erscheinen die gefundenen Komponente > Auswahl bestätigen, hinzufügen.
- Zur raschen Identifikation > Gerätenamen vergeben.
z.B.: **Eventsensor 2**



7. Funktion und Anschaltung:

Ihr Setartikel NCSEMC*FUNKSIR ist ein gesamt konfektioniertes System, das die Steuerung der Funksirene von jedem externen Alarmgeber wie Alarmzentralen, Meldekontakt, u.s.w ermöglicht. Die Steuerleitung d. Interface NCZXC*DIO50 wird mit dem gewünschten Auslösekontakt verbunden, Auslösungen werden über das Command-Center NCCCMC*ESGW an die Funksirene NCSIMC*BX15 übertragen.

8. **Anschlüsse DIO50** : Verbinden sie das Modul lt. Anleitung:
>> *Anschluss_nczxc_dio50_anl_ger_pdf* << mit ihrer Steuerung und überprüfen Sie die Funktion.

Smarte Möglichkeiten kurz erklärt:

Im Menü **Automation** haben Sie zur Auswahl:

- **Geräte** alle eingelernten Produkte werden hier aufgelistet, 160 Positionen können registriert werden.
- **Raum** hier werden die Komponenten bis zu 20 Räume namentlich zugeordnet.
Tipp: Fotografieren Sie den Raum in der Smartphone App.
- **Gruppe** enthält z.B. alle Jalousien, z.B. an der Südseite, die in einer Regel gemeinsam gesteuert werden.
Die Einzelsteuerung wird dadurch nicht beeinflusst.
Gruppiert werden Schaltaktoren, Dimm-Aktoren, RGB-LED, Rollläden, Radiatoren und Thermostatregler.
In jeder dieser Funktionsgruppen sind jeweils 10 Einzelgruppen verfügbar.
- **Szenarien** ermöglichen Geräte direkt in der APP und am Szenenschalter auszulösen und vereinfachen die Bedienung.
Eine typische Anwendung ist z.B. der Wechsel von voller Beleuchtung im Wohnbereich zur Fernsehbeleuchtung und gleichzeitige Erhöhung der Raumtemperatur.
- **Regel** > bis zu 100 Regeln bilden das Herz der Smart Home – Automation

- ab JETZT ist Ihrer Kreativität keine Grenze gesetzt ...