

# DIO52 Sonderschaltung


## Verzögerte Auslösung - Resetable

Problem- Kunde vergisst die UNSCHARF Schaltung  
Lösung – Sobald der laute Alarm startet wird  
die Ansteuerung eines externen TWGs um 30 Sekunden verzögert

Benötigt: 1xF1 **SSAMControl** Zentrale und 2x NAZXMC\*DIO52

## Die Komponenten DIO52-1 DI als Türöffnungskontakt


DIO52-1 Konfiguration

 DIO52 Eingang

Bereich	1	24 Std.	<input type="checkbox"/> Wasser Alarm (lautlos)
Zone	3	Deaktiviert Reaktion	keine Reaktion
Name	DIO52-1	Scharf Reaktion	Einbruch Sofort
Umgehen	Aus	Anwesend 1 Reaktion	keine Reaktion
Status für 0	NO kein Alarm	Austrittsverzögerung	<input checked="" type="checkbox"/> keine Reaktion
Status für 1	NC Alarm	Reaktion auslösen	keine Reaktion
		Antwort wiederherstellen	keine Reaktion

## Die Komponenten DIO52-1 DO als Auslöseverzögerer


DIO52-1 Konfiguration

 DIO52 Ausgang

Bereich	1	Einschalten über APP	Nicht schliessen
Zone	1	Einang invertieren	Ja
Name	DIO52-1	Ausgang invertieren	Ja
Umgehen	Aus	Ausgang folgt Eingang	Keine reaktion
Status für 0	NC	Betriebsmodus	2 - Separate Devices
Status für 1	NO		

# Die Komponenten DIO52-2 DO als Auslöseverzögerer

DIO52-2 Konfiguration




 DIO52 Ausgang

Bereich	1	Einschalten über APP	Nicht schliessen
Zone	7	Eingang invertieren	Ja
Name	DIO52-2	Ausgang invertieren	nein
Umgehen	Aus	Ausgang folgt Eingang	Keine reaktion
Status für 0	NO	Betriebsmodus	2 - Separate Devices
Status für 1	NC		

**Kontrolle in der Komponentenübersicht !!  
DIO52-2 DI hat keine Funktion**

Komponenten	Fehler	Status
 DIO52-1 Bereich 1 / DIO52 Eingang		NO kein Alarm
 DIO52-1 Bereich 1 / DIO52 Ausgang		NO
 DIO52-2 keine Funktion Bereich 1 / DIO52 Eingang		NO kein Alarm
 DIO52-2 Bereich 1 / DIO52 Ausgang		NO

## Alarm startet TWG Ausgang

TWG Alarm		
Auslöser		
Bereich 1 / DIO52 Eingang Status für 0		DIO52-1
Bedingung		
-		
Aktion		
	Bereich 1 / DIO52-1	NO für / 30 Sek.
	Bereich 1 / DIO52-2	NC für / 60 Sek.

## UNSCHARF stoppt TWG Ausgang

unscharf TWG Stopp		
Auslöser		
Bereich 1 / System Modus wechsel		Unscharf
Bedingung		
-		
Aktion		
	Bereich 1 / DIO52-2	NO
	Bereich 1 / DIO52-1	NO